



21.5" HD Tablet Monitor



Model: CyberTablet™ T22HD

GuideRapide français

www.adesso.com

①

GARANTIE LIMITÉE

Adesso offre une garantie limitée d'un an contre les défauts de matériaux et de fabrication dans tous ses produits.

Durant cette période, Adesso s'engage à réparer ou remplacer tout produit qui s'avère défectueux. Cependant, cette garantie Adesso ne couvre pas les produits soumis à une manipulation ou un entreposage inadéquats, un abus, une négligence ou des réparations ou installation non autorisées. La garantie ne couvre pas les produits installés avec des composants non approuvés par Adesso et les produits dont le sceau a été rompu.

Si vous découvrez un défaut, Adesso s'engage, à sa discrétion, à réparer ou remplacer le produit sans frais pour vous, à condition qu'il soit retourné à Adesso pendant la période de garantie avec les frais de transport payés à l'avance. Avant de retourner un produit, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA). Ce numéro de RMA # doit être clairement marqué à l'extérieur du colis que vous retournez au service de garantie. Veuillez également à inclure dans le colis votre nom, votre adresse de livraison (pas de boîte postale), numéro de téléphone et une copie de la facture prouvant votre achat. invoice showing proof of purchase in the package.

ASSISTANCE TECHNIQUE

L'adresse: <http://www.adesso.com/faqs.asp>. Visitez les pages FAQ et Assistance avant de nous contacter par e-mail ou téléphone.

Assistance par e-mail : Si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème par les FAQ, veuillez nous envoyer un email à support@adesso.com

Assistance par téléphone :
Ligne gratuite : (800) 795-6788
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h30, heure normale du Pacifique

②

CONTENU DU COLIS



Adesso Cybertablet T22HD



Le plume digital
avec câble USB



le porte-plume



Câble d'alimentation
et l'adaptateur



Driver CD




câble USB



câble VGA



câble HDMI



Guide Rapide

G

H

I

③

CARACTÉRISTIQUES

Digitizer

- Technologie utilisée : électromagnétique
- Sensibilité à la pression : les niveaux de 2048
- Résolution: 5080 LPI
- Précision: 0.25mm
- Hauteur de lecture: 15mm (maximum)
- Tension d'alimentation : + 5V (Voltage)
- Interface USB : USB 1.1 (minimum)
- Taux de rapport : 220 rapports / par seconde
- Pen Button: 1. Gauche (Pen Tip) ; 2. Droit (Barrel arrière) ; 3. Moyen (Barrel Forward)


EXIGENCES

- Système d'exploitation : Windows® 7 et au-dessus et Mac OS X
- connecteur VGA pour moniteur (DVI ou HDMI en option) ; Port USB disponible
- CD / DVD ROM pour l'installation du pilote

⑤

DESCRIPTION


* Vue de face



⑥

DESCRIPTION

* Vue arrière



⑦

INTRODUCTION

Le CyberTablet Moniteur Tablet T22HD Adesso caractéristiques de haute définition, haute résolution et vous apporte toute nouvelle expérience visuelle en qualité HD . Il intègre un écran HD de 1980 x 1080 pixels avec construit dans la technologie de pression de la plume de 2048 niveaux de sensibilité à la pression . Il suffit de connecter le CyberTablet T22HD à votre ordinateur ou un ordinateur portable , et avec le stylet numérique, le dessin est aussi lisse et aussi facile que si vous utilisez un crayon et du papier . Le stylet de la tablette agit également comme une souris pour faciliter la navigation pendant que vous créez ou modifier des photos . Le Adesso CyberTablet T22HD peut être utilisé dans une salle de classe comme un grand outil d'enseignement visuel , ou comme un haut de gamme , de haute qualité tablette graphique . Que ce soit comme une tablette graphique , ou tout simplement un moniteur HD , vous allez commencer à voir les choses beaucoup plus claires avec l' Adesso CyberTablet T22HD .

CARACTÉRISTIQUES


Moniteur

- Dimensions: 21 " x 12,75 " x 1,25 " (517 x 322 x 30 mm) (sans support)
- Sélectionnable Zone de travail : 18,75 " x 10,5 " (477 x 268 mm)
- Résolution d'affichage : 1920 x 1080 pixels (meilleure résolution)
- Taux Rapport : 0,25 secondes (~ 14 ms)
- Pixel Pitch : 0,001 " x 0,001 " (0,25 x 0,25 mm)
- Interface électrique : Dual Channel LVDS (Low- Voltage Differential Signaling)
- Profondeur de couleur : 16,7 profondeur Couleurs & 8 bits
- Rapport de contraste : 3000 : 1
- Unité de rétroéclairage: Face inférieure 1 LED Light Bar
- Luminosité : 250 cd / m2
- Angle de visualisation : -89 ° ~ 89 ° (horizontal) -89 ° ~ 89 ° (vertical)
- Environnement : Température de fonctionnement 0 ° ~ 50 ° C ;
Température de stockage -20 ° - 60 ° C
- Consommation d'énergie: 18,5 Watts
- Source d'alimentation : AC- 100-240 Universal
- Connecteurs E / S : DC Power In ; Entrée VGA D -sub 15 broches ; Entrée DVI ; Entrée HDMI ; Port USB
- Longueur du câble USB : 5ft

④

CONFIGURATION DE VOTRE TABLETTE PEN

A. Prenez le Pen Holder et le faire tourner d'environ 75 ° dans le sens antihoraire. Cela permettra d'éliminer la partie supérieure de la porte-stylet et vous sera alors accéder aux conseils et des pinces de stylo supplémentaires comme illustré.
B. Retirer les pinces situées dans le milieu du compartiment et sortir une pointe de stylo de sorte que vous pouvez être prêt à remplacer la pointe usée dans le stylo. Avec la pince à épiler, il suffit de tirer sur la pointe du stylet usé et insérer la nouvelle pointe de stylo à la plume.



Conservez le stylo numérique correctement


Il est recommandé de placer le stylo dans un porte-stylo pour stocker avec la pointe du stylet pointant vers le haut , ou le placer horizontalement avec la pointe du stylet libre de tout autres objets .

⑧

INSTALLATION

1. Pour configurer votre moniteur pour la première fois , branchez l'adaptateur secteur inclus dans le moniteur de port d'alimentation , branchez une extrémité du câble VGA à l'arrière du port VGA du moniteur et enfin brancher une extrémité du port USB à l'arrière du port USB du moniteur . (Voir le diagramme à la page 6 et 7 pour l'emplacement de ces ports)

2. Connectez l'autre extrémité du câble VGA fourni au port VGA de votre ordinateur et l'autre extrémité du câble USB au port USB derrière votre ordinateur . (Voir le schéma ci-dessous pour référence)




⑨

INSTALLATION DU PILOTE POUR WINDOWS

1. Insérez le CD du pilote CyberTablet T22HD dans le lecteur de CD- ROM de votre ordinateur pour l'installation. Si le menu d'installation du logiciel ne démarre pas automatiquement , s'il vous plaît double-cliquez sur l'icône de votre lecteur de CD et cliquez sur l'icône " install.exe " et suivez les instructions pour installer le pilote CyberTablet T22HD .



2. Cliquez sur le bouton "Windows Driver" et suivez les procédures de l'écran pour terminer l'installation . Une fois le pilote installé, cliquez sur OK et redémarrez votre ordinateur.



INSTALLATION DU PILOTE POUR MAC OSX

1. Insérez le CD du pilote CyberTablet T22HD dans le lecteur de CD- ROM de votre ordinateur pour l'installation. Si le menu d'installation du logiciel ne démarre pas automatiquement , s'il vous plaît double-cliquez sur votre " CD d'installation icône sur votre bureau , puis cliquez sur le dossier" Mac Driver " , où se trouve le pilote . Double-cliquez sur cela et suivez les instructions pour installer le pilote CyberTablet T22HD sur votre ordinateur Mac .

2. Cliquez sur le bouton " Mac Driver" et suivez les procédures de l'écran pour terminer l'installation . Une fois le pilote installé, cliquez sur OK et redémarrez votre ordinateur . Le pilote lui-même sera situé dans votre dossier Applications nommé "Touch Tablet "




⑩

CALIBRER VOTRE MONITOR


Calibrer votre moniteur T22HD est nécessaire avant de commencer à utiliser votre stylo pour l'encrage et la navigation avec votre moniteur . Pour étalonner votre moniteur pour la première fois , recherchez l'icône du pilote soit dans la barre d'état système si vous utilisez Windows, ou dans votre dossier Applications si vous utilisez Mac . L'icône du pilote ressemble à ceci:

1. Double-cliquez sur l'icône du pilote et le menu ci-dessous apparaît avec différents onglets pour choisir.
2. Cliquez sur l'onglet " Calibration" pour Windows ou Mac (Cochez la case "Calibration" si vous utilisez Windows comme indiqué ci-dessous)
3. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur " 9 -Point Calibration " ou simplement " Calibration" et suivez les instructions à l'écran .

* Menu du pilote pour Windows



* Menu du pilote pour Mac



⑪

REMARQUE:

1. Si vous avez utilisé Tablette graphique dans le passé , assurez-vous de retirer complètement leurs pilotes et redémarrez votre système avant d'installer le pilote CyberTablet T22HD . Le pilote est nécessaire pour les contrôles et les fonctions avancées , cependant, vous pouvez toujours utiliser le moniteur T22HD CyberTablet sans que le conducteur et simplement l'utiliser comme un moniteur HD sans tablette ou encrage fonctionnalités supplémentaires.

2. Pour le manuel complet et détaillé utilisateur sur les paramètres du pilote pour le stylo et en utilisant le moniteur en mode tablette , s'il vous plaît télécharger à partir du lien ci-dessous . Cela répondra à toutes vos questions en ce qui concerne la pression du stylet , la personnalisation des boutons du stylet , surveiller l'étalonnage et la navigation dans le menu du pilote .
http://www.adesso.com/productmanuals/CybertabletT22HD_User_Manual.zip

LOGICIEL

1. Inclus est une carte d'index avec un lien pour télécharger le logiciel Lite Rage Art . S'il vous plaît vous inscrire à <https://members.artrage.com/> et se référer à ce lien en ce qui concerne l'enregistrement de votre copie de Art Rage Lite avec inclus série number- <https://www.artrage.com/faqs/register-artrage/>

⑫



21.5" HD Tablet Monitor



Model: CyberTablet™ T22HD

QuickGuide

English

www.adesso.com

①

LIMITED WARRANTY

ADESSO provides one year limited warranty for the quality of all its products in materials and workmanship.

During this period, ADESSO will repair or replace all merchandise, which proved to be defective. However, ADESSO will not warranty any product which has been subjected to improper freight Handling, shipping abuse, neglect or unauthorized repair or installation. The warranty also will not cover products installed with Non-ADESSO components and product with broken sealed and assembly trace. After replacement of RMA, ADESSO reserves the right to request the total cost of the replacement products with broken seals or assembly trace.

If you discover a defect, Adesso will, at its option, repair or replace the product at no charge to you, provided you return it during the warranty period with transportation charges pre-paid to Adesso. You must contact Adesso at support@adesso.com for a Return Merchandise Authorization number (RMA) prior to returning any product. For each product returned for warranty service, please include your name, shipping address (no P.O. Box), telephone number, copy of the bill of sale as proof of purchase and have the package clearly marked with your RMA number.

SUPPORT

We have listed most of our FAQ's (Frequently Asked Questions) at: <http://www.adesso.com/faqs.asp>. Please visit our FAQ Service & Support pages before you contact our E-mail or Telephone Support.

Email Support: If our FAQ's do not help you resolve your issues, please email support@adesso.com.

Telephone Support:
Toll Free: (800) 795-6788
9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

②

PACKAGE CONTENTS



Adesso Cybertablet T22HD

A



Power Cable & Adapter

D




VGA Cable

G



Digital Rechargeable Pen with USB Cable

B



Driver CD

E




HDMI Cable

H




Pen Holder

C



USB Cable

F



Quick Guide

I

③

INTRODUCTION

The Adesso Cybertablet T22HD Tablet Monitor features high definition, high resolution and brings you brand new visual experience in HD quality. It integrates an HD screen of 1980 x 1080 pixels with built in pen pressure technology of 2048 levels of pressure sensitivity. Simply connect the Cybertablet T22HD to your computer or notebook, and with the digital stylus pen, drawing is as smooth and as easy as if you were using a pencil and paper. The tablet's stylus pen also acts as a mouse for easy navigation while you create or edit photos. The Adesso Cybertablet T22HD can be used in a classroom as a great visual teaching tool, or as a high end, high quality graphic tablet. Whether as a graphic tablet, or just an HD monitor, you will start to see things a lot clearer with the Adesso Cybertablet T22HD.

SPECIFICATIONS

Monitor

- Product Dimensions: 21" x 12.75" x 1.25" (517 x 322 x 30 mm) (without stand)
- Selectable Working Area: 18.75" x 10.5" (477 x 268 mm)
- Display Resolution: 1920 x 1080 pixels (Best Resolution)
- Report Rate: 0.25 seconds (~14 ms)
- Pixel Pitch: 0.001 " x 0.001"(0.25 x 0.25 mm)
- Electrical Interface: Dual Channel LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)
- Color Depth: 16.7M Colors & 8 bit depth
- Contrast Ratio: 3000:1
- Backlight Unit: Lower side 1 LED Light Bar
- Brightness: 250 cd / m2
- Viewing Angle: -89°~89° (Horizontal) -89°~89°(Vertical)
- Environmental: Operating Temperature 0°~50° C ; Storage Temperature -20° - 60° C
- Power Consumption: 18.5 Watts
- Power Source: AC-100-240V Universal
- I/O Connectors:DC Power In; VGA 15-pin D-sub input; DVI Input; HDMI Input; USB Port
- USB Cable Length: 5ft
- Certification: FCC, CE, ROHS

④

SPECIFICATIONS

Digitizer

- Technology Used: Electromagnetic
- Pressure Sensitivity: 2048 levels
- Resolution: 5080 LPI
- Accuracy: 0.25mm
- Reading Height:15mm (Maximum)
- Supply Voltage:+5V (Voltage)
- USB Interface: USB 1.1 (Minimum)
- Report Rate: 220 reports / per second
- Pen Button: 1. Left (Pen Tip); 2. Right (Barrel Backward); 3. Middle (Barrel Forward)


REQUIREMENTS

- Operating system: Windows® 7 and above & Mac OS X
- VGA connector for monitor (DVI or HDMI optional); Available USB Port
- CD / DVD ROM for Driver Installation

⑤

DESCRIPTION


* Front View



⑥

DESCRIPTION

* Back View




⑦

CHANGING THE PEN TIP

A. Grab the Pen Holder and twist it about 75 degrees counter clockwise. This will remove the top portion of the pen holder and you will then access the additional pen tips and tweezers as shown.

B. Remove the tweezers located in the middle of the compartment and take out a pen tip so you can be ready to replace the worn tip in the pen. With the tweezers, simply pull out the worn pen tip and insert the new pen tip to the pen.



Storing the Digital Pen properly


it is recommended to place the pen in a pen holder or store it with the pen tip pointing upward, or place it horizontally with the pen tip free of any other objects.

⑧

INSTALLATION

1. To set up your monitor for the first time, plug in the included AC adapter into the monitor's power port, plug one end of the VGA cable into the back of the monitor's VGA port and finally plug in one end of the USB port into the back of the monitor's USB port. (refer to the diagram on page 6 & 7 for the location of these ports)

2. Connect the other end of the provided VGA cable to your computer's VGA port and the other end of the USB cable to the USB port behind your computer. (refer to the diagram below for reference)




⑨

DRIVER INSTALLATION FOR WINDOWS

1. Insert the CyberTablet T22HD Driver CD into your computer's CD-ROM drive for installation. If the software installer menu does not automatically run, please double click on your CD drive's icon and click on the "install.exe" icon and follow the prompts to install the CyberTablet T22HD driver.



2. Click the "Windows Driver" button and follow the on screen procedure to complete installation. After the driver is installed, click **OK** and restart your computer.



DRIVER INSTALLATION FOR MAC OSX

1. Insert the CyberTablet T22HD Driver CD into your computer's CD-ROM drive for installation. If the software installer menu does not automatically run, please double click on your "Install CD Icon on your desktop and click on the "Mac Driver" folder, where the driver is located. Double click on that and follow the prompts to install the CyberTablet T22HD driver on your Mac computer.

2. Click the "Mac Driver" button and follow the on screen procedure to complete installation. After the driver is installed, click **OK** and restart your computer. The driver itself will be located in your applications folder named "Touch




⑩

CALIBRATING YOUR MONITOR


Calibrating your T22HD Monitor is required before you begin using your pen for inking and navigating with your monitor. To calibrate your monitor for the first time, locate the driver icon either in your System tray if you are running Windows, or in your Applications folder if you are running Mac. The driver icon looks like this:

1. Double click on the driver icon and the menu below will appear with different tabs to choose from.
2. Click on the "Calibration" tab for either Windows or Mac (Check the box "Calibration" if you are running Windows as shown below)
3. Once you have done that, click on "9-Point Calibration" or simply "Calibration" and follow the on-screen instructions.

* Windows Driver Menu



* Mac Driver Menu



⑪

NOTE:

1. If you have used Graphic Tablets in the past, make sure you completely remove their drivers and restart your system before installing the CyberTablet T22HD driver. The driver is needed for advanced controls and functions, however, you can still use the Cybertablet T22HD Monitor without the driver and simply use as an HD monitor without additional tablet or inking features.

2. For the complete and detailed User Manual on the driver settings for the pen and using the Monitor in tablet mode, please download from the link below. This will answer all your questions in regards to pen pressure, customizing the pen buttons, monitor calibration and navigating through the driver's menu.
http://www.adesso.com/productmanuals/CybertabletT22HD_User_Manual.zip

SOFTWARE:

1. Included is an index card with a link to download the Art Rage Lite software. Please register at <https://members.artrage.com/> and refer to this link in regards to registering your copy of Art Rage Lite with included serial number-
<https://www.artrage.com/faqs/register-artrage/>

⑫